# Development of the machine control tools for J-PARC RCS Control System 2

Masato Kawase<sup>1,A)</sup>, Hiroki Takahashi<sup>A)</sup>, Hiroshi Yoshikawa<sup>A)</sup>, Shiori Sawa<sup>B)</sup>, Shinpei Fukuta<sup>C)</sup>, Makoto Sugimoto<sup>D)</sup>

A) J-PARC Center/JAEA

2-4 Shirakata-Shirane, Tokai-mura Naka-gun, IBARAKI, 319-1195

<sup>B)</sup> Total Support System Co., Ltd

3-10-11 Funaishikawa-Ekinishi, Tokai-mura Naka-gun, IBARAKI, 319-1116

<sup>C)</sup> Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd

2-8-8 Umezono, Tsukuba-shi, IBARAKI, 305-0045

<sup>D)</sup> Mitsubishi Electric Control Software Co., Ltd

1-1-2 Wadamisaki-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi, HYOGO, 652-8555

Abstract (英語)

Now, J-PARC Center Control Group is developing Group Control Application and Single Control Application, because J-PARC 3GeV RCS Accelerator is doing beam operation from September 2007.

Because RCS consists of varied machines, it is necessary for a group control application that the minimum information that can be displayed on one screen for beam operation. But, It requires a great investment of time and work to develop it. The Control Group has designed and developed efficiently a group control application.

In this report, the current state of a necessity and indispensable a group control application development to the RCS beam operation is described.

# J-PARC RCS制御システムにおける機器制御ツール開発(2)

## 1. はじめに

J-PARC 3GeV RCS(以下、RCS)は、2007年9月に本 格的なビーム運転に入るが、それに向けて現在、上位 制御系から監視及び操作が可能なグループ画面及び 個別画面<sup>[1]</sup>を作成中である。

RCSは多種多様な機器で構成されている為、RCS ビーム運転に際しては、入射あるいは出射部などのビー ム調整に必要な最小限の情報を1画面で表示するグ ループ画面の作成が必須となる。しかしながら、その作 成には多大な作業と時間が必要であると考えられる。そ の為、グループ画面ツールは、共通性・汎用性などを考 慮しながら、様々なツールを組み合わせて画面を構築 できるように開発した。入射部や出射部などに使用する ビーム調整用グループ画面では、機器配置が一目で分 かるように、ビームラインを線で表示させ、その線上に機 器を配置させることが可能である。また、画面構成等は、 定義ファイルを参照することで、画面構成などを規則に 沿って表示することがでる。

本報告では、これらの点を踏まえて設計及び開発を 行ってきたRCSビーム運転に必要不可欠なグループ画 面開発の現状について述べる。

### 2. 設計指針

グループ画面は、個別画面と異なり、加速器構成機

器の構成及び配置をわかり易く表示し、ビーム調整を効率的に行えることが必要である。ビーム調整は、様々な パラメータの設定・監視、機器状態の監視を行いながら 行われる。

(1)汎用性、冗長性、共通性を考慮する

(2)多様な機器の配置が一目で分かる仕組みを有する (3)ツールの修正を行わずに多様な画面作成を可能とす る

ことを、設計方針として開発している。

(1)は、個別画面の設計同様、最大限再利用可能なク ラスとして構成部品の設計を行うことで実現している。

(2)に対応するために、ビームラインを示す線(ライン) を画面上に表示できるようにし、部品をその線上に設置 することとした。そして線は、縦、横、斜め45度(-45度)の 4種類とし、それぞれを複数、長さを指定して画面上に 表示可能とした。これにより、複数の線を組み合わせて 模式的なビームラインを表現することを可能とし、複雑な 機器配置の入射部や出射部においても、一目で機器の 配置、状態が分かるグループ画面を実現した。

(3)は、作成する画面情報を定義ファイルに持たせるこ とで実現する。この定義ファイルの規則性を覚えることで、 多種多様な必要画面を短時間で作成可能とする。 これら3点を設計指針として、グループ画面設計・開 発を進めてきた。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: kawase.masato@jaea.go.jp

3. 定義ファイルとロジック

3.1 定義ファイル

1つのグループ画面を構築する為に、この定義ファイル(以下、CSVファイル)が重要な役割を担う。

CSVファイル構成を、以下に示す。

- ① AllConfig.csv (Picture 3)
- ② INJConfig.csv (Picture 4)
- ③ INJDevConfig.csv (Picture 5)
- (4) INJListConfig.csv (Picture 6)
- (5) INJListDevConfig.csv (Picture 7)

①は、Application起動時に必要なCSVファイルを指定 する為に使用している。グループ画面起動には、ライン 描写用、アイコン配置用、表アイコン作成用、及び表ア イコン配置用の4種類のCSVファイルが必要である。こ れらのCSVファイルは、①のCSVファイル内で指定され る。

ファイル項目	指定ファイル名
1	/usr/local/rcssystem/Group/INJT/CSV/INJTConfig.csv
2	/usr/local/rcssystem/Group/INJT/CSV/INJTDevConfig.csv
3	/usr/local/rcssystem/Group/INJT/CSV/INJTListConfig.csv
4	/usr/local/rcssystem/Group/INJT/CSV/INJTListDevConfig.csv
EndCode	

Picture 3:AllConfig.csv

②は、ライン描写用に使用される。X及びY軸の始点や 終点、ライン形式、ライン上に配置する部品(アイコン) 数、部品間の距離を指定する。

75	555	610	1	14		-
			1	10	45	0
010	915	610	0	13	38	1
610	1195	320	2	9	45	0
610	545	610	0	5	80	0
610	1535	610	0	12	50	0
	610 610 610	610 1195 610 545 610 1535	610 1195 320 610 545 610 610 1535 610	610 1195 320 2   610 545 610 0   610 1535 610 0	610 1195 320 2 99   610 545 610 0 5   610 1535 610 0 12	610 115 320 2 9 45   610 105 320 2 9 45   610 545 610 0 5 80   610 1535 610 0 12 50

Picture 4:INJConfig.csv

③は、部品(アイコン)作成用に使用される。機器状態 や制御権は、アイコンの色変化で認識できるように構築 している。このファイルには、機器状態及び制御権の情 報を取得する制御信号(EPICSレコード)も記述されて おり、その値の変化を色の変化で表現している。 機器状態及び制御権の色は次の通りである。

110	78.91	項目審号	表示名称	表示項目	EPICS Record1	EPICS Record2
4	0	2	3	4	6	7
#左斜	NBE					
	1	1	αv	17	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:CODE
	1	2		18	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:CODE
	1	3	ISTV1	21	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT.CODE
	1	4		22	RCS_IERM:STMHIPS011LK:COLLECT	RCS_IERM STMHIPS01 ILK DETAIL1
	1	5	PBVM1	5	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL1
	1	6		6	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:WARNING	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL2
	1	7	ISTH1	7	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL2
	1	8	ISTV2	8	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL1
	1	9	ISTV1	9	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT.CODE
	1	10	PBVM2	10	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL1
	1	11	ISTH2	11	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT.CODE
	1	12		12	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL2
	1	13		13	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:CODE
	1	14	ISEP1	14	RCS_IERM/STMHIPS01/STAT/REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:CODE
	1	15	ISEP2	15	RCS_IERM:STMHIPS01:STAT:REMOTE	RCS_IERM:STMHIPS01:ILK:DETAIL2
		14	SAUTDRED.	14	DOG IEDMOTMUIDOOLOTAT DEMOTE	DOG IEDMOTMUIDO01.0TAT.CODE

**Picture 5:INJDevConfig.csv** グループ画面上に、機器のアナログ値やビームエネル

ギーなどをリスト表示できるように部品を構築している。 このリストを作成する為に④は使用される。このCSVファ イルには、XやY軸座標、サイズ、行数、列数が記述さ れている。また、何を対象としたリストか分かるようにリス ト名も記述し、画面表示する時のラベルとして使用する。

#List区分	List-fi	産標X	座標Y	サイズX	サイズY	リスト行数	リスト列数	タイトル区分
5	RCS machine status +\$B!w+(B Vacuum area	1200	25	500	200			1
1	FOILList	650	200	300	68	3	3	0
2	FileName	50	780	600	137	7	3	0
3	COLList	1000	780	300	119	6	5	0
4	HO-DUMPList	800	100	279	34	1	4	0
10 Act 1								

Picture 6:INJListConfig.csv

⑤は、画面に表示されるリストにデータを表示する為の 制御信号(EPICSレコード)を指定するCSVファイルであ る。Picture 6の"List区分"とPicture 7

の"List区分"をキーにし、データの整合性を取る。

#List区分	表示名称	設置場所	<b>装器名称</b>	レコードオプション1	レコードオプション2	レコードオプション3	レコードオプション
#FOIL							
	1 FOIL1	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT		
	1 FOIL2	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
	1 FOIL3	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
#FileName							
	2 SBHM-14	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
	2 PBHM1	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
	2 PBHM2	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT		
	2 PBHM3	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
	2 PBHM4	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
	2 PBVM1	RCS IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT		
	2 PBVM2	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR		
#COL							
	3 COL1	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR
	3 COL2	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT
	3 COL3	RCS IERM	STMHDP801	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR
	3 COL4	RCS IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT
	3 COL5	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR
	3 COL6	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR
#HO-DUM	•						
	4 HO-DUMP	RCS IERM	STMHDPS01	MON:CUR	MON:VOLT	MON:CUR	
#Titele							
	5 @injection energy:	RCS IERM	STMHDPS01	MON:VOLT			
	5 mode:	RCS IERM	STMHDPS01	MON:CUR			
#5	@injection energy:	RCS_IERM	STMHDPS01	MON:VOLT			
#5	mode:	RCS IERM	STMHDPS01	MON:CUR			
EndCode							

Picture 7:INJListDevConfig.csv

本システムは、Application起動時に、これら5種類の CSVファイルを読み込む。既存のシステムでは、これら のCSVファイルの情報配置に依存している。CSVファイ ル作成時は、この配置を間違える事がないようにする必 要がある。この事からも、本システムの中心的な部品と なっている。

### 3.2 ロジック

本システムは、CSVファイルの読み込み、制御信号(EPICSレコード)のサーチ、画面表示系の3つの構造から構成されている。

Applicationが起動するまでのシーケンスをPicture 7に示す。



Picture 7:Programme Sequence

#### • Application Configure File Reader Class

本クラスは、CSVファイルを読み込み、他のクラスに 引数として各種パラメータを受け渡すクラスである。 画面描写修正やツール追加をする場合は、CSVファ イルを編集して行う。本クラスは、CSVファイルの規則 性が崩れていない限り、ファイル編集等に依存しない。

#### Channel Access Class

本 クラスは、EPICS レコードに値に対して READ/WRITEするクラスである。本クラスは、EPICS Channel AccessをFramework化しているツール "jca.jar"を用いて構築している。

#### Control Pane Generator Class

本クラスは、ツールを配置するクラスである。画面デザインはCSVファイルの規則性に沿って行われるが、実際のツール配置は、このクラスで行われる。

## 4. 画面

Picture 8,9に入射部と出射部のグループ画面を示 す。本グループ画面は、基本的には監視用と位置 付けている。画面には、機器状態、各種パラメー タなどが表示される。画面に配置されている部品 (アイコン)をクリックすると、個別画面がポッ プアップ画面として立ち上がり、上位制御系から 機器を操作したい場合には、この個別画面で行う ことになっている。

### 4.1 Injection Area Group Control Panel



Picture 8:Injection Area Group Control Panel

本画面は、線形加速器からのビームを輸送する L3BT(左斜め45度ライン)、入射されたビームをビーム ダンプに輸送するDumpライン(右45度)、RCS主リング (直線)で構成されている。各々のライン上に実際に配 置されている機器のアイコンが配置されている。この様 に、本ツールを組み合わせる事で、実際のRCS入射部 を模式的に画面表示することが可能となっている。

#### 4.2 Extraction Area Group Control Panel



**Picture 9:Extraction Area Group Control Panel** 

この出射部の画面も、入射部同様に、ライン上に機器アイコンが配置されている。50GeV MRなどに出射する際の機器状態やパラメータを監視する事ができる。個別の機器調整を行う場合も、入射部同様、アイコンをクリックすることで、ポップアップ画面が起動し、調整対象の機器操作用個別画面が表示される。

## 6. まとめ

現在、ビーム調整用グループ画面構築を継続中 である。既存のシステムでは、CSVファイル作成 は、手作業になっている。その為、CSVファイル 作成に人的ミスが発生することも推測される。将 来的には、機器データベース<sup>[2],[3]</sup>から自動生成が行 えるようにする予定である。また、CSVファイル の情報配置に依存しているシステムになっている ことから、これらの配置が違った場合、Application は起動できない。この問題点を解消する為には、 情報配置に依存しない"Application Configuration File Reader Class"の構築を行う必要がある。その 結果、グループ画面や個別画面構築時の人的ミス に依存しないツールが構築でき、さらに完成度が 向上したツールになる。

今後の構築や開発・改良で、さらなる画面構築 時間の短縮及び効率化を計ると共に、ビーム調整 に役立てられるようなツール構築を行っていきた い。

## 参考文献

- S.Sawa. "Development of the machine control tools for J-PARC RCS Control System 1", Proceedings of this Meeting.
- [2] S.Fukuta. "Development of the machine database for J-PARC RCS Control System 1", Proceedings of this Meeting.
- [3] H.Takahashi. "Development of the machine database for J-PARC RCS Control System 2", Proceedings of this Meeting.